

Forcer le redémarrage de votre appareil mobile - Android

Par **Clément JOATHON**

Dernière mise à jour : **05/05/2021**

Votre smartphone ou votre tablette sous Android est planté et ne répond plus ? Voici comment forcer son redémarrage.

1. Sur la plupart des appareils, pressez le bouton **Marche/Arrêt** et maintenez-le enfoncé pendant au moins 20 secondes, jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Relâchez le bouton : l'appareil redémarre.



2. Avec un appareil Samsung, pressez le bouton **Volume bas** puis tout en le maintenant enfoncé, pressez le bouton **Marche/Arrêt** pendant une dizaine de secondes. L'appareil redémarre alors.



Pour aller plus loin

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :



<https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6300.htm>

Conditions d'utilisation

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces.

À propos

PC Astuces est un site d'entraide informatique **entièrement gratuit**.

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas.
- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins.
- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran.
- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit.
- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions efficaces.

<https://www.pcastuces.com>